

中控操作手册

适用于：T29-302,T29-304,T4-405,二期宿舍区课室

更新日期：2024/08/19

系统开始界面



操作说明

- ①、切换中英文：【中文】显示中文，【English】显示英文
- ②、开启系统：点击开启系统进入【标准上课】界面，并启动电脑、投影机、功放、幕布等设备，设备开启需要一分钟

主控界面



①、主菜单：可切换到控制其他设备页面，例如灯光、空调、录播等

②、一键下课：关闭所有多媒体设备（电脑、黑板大屏、分组机、功放、录播）

③、返回：切换回到电教设备控制界面；

④、电脑开关：点击【开】，电脑开启；点击【关】，电脑关闭

⑤、黑板屏/投影机开关：点击【开】，黑板屏/投影机开启；点击【关】，黑板屏/投影机关闭

⑥、信号源：黑板主屏信号可切换到内置 PC 的信号，也可切换到 HDMI 输入；

黑板主屏选择 HDMI 信号的时候，默认显示讲台电脑信号源，

黑板主屏选择 HDMI 信号的时候，默认显示讲台电脑信号源，

点击【电脑】切换到电脑画面

点击【笔记本】切换到笔记本画面

点击【无线投屏】切换到无线投屏画面，选择此功能后连接方式按照大屏上提示，或者查看操作手册

（<https://itsc.uic.edu.cn/wuxiantoupingcaozuoshouce.pdf>）

⑦、模式选择：标准模式，默认为当前界面；录播模式，进入到录播界面；分组模式，分组机打开

⑧、分组机开关：点击【开】，分组机开启；点击【关】，分组机关闭（此功能仅使用于 T4-405）

⑨、设备音量：通过上下滑动【音量条】，控制功放音量的大小，点击图标【静音】，可开启/解除扬声器静音

⑩、话筒音量：通过上下滑动【音量条】，控制话筒音量的大小，点击图标【静音】，可开启/解除麦克风静音

主菜单界面




①、电教设备：点击【电教设备】进入【标准上课模式】的设备界面

②、灯光：点击【灯光】进入灯光的控制界面

③、空调：点击【空调】进入空调的控制界面

④、录播：点击【录播】进入录播的控制界面

录播界面



- ①、开机：录播主机的开机状态，默认是开机；
- ②、自动跟踪：点击【自动跟踪】按钮，摄像头会进行根据老师、学生的动作自动跟踪画面；
- ③、开始：点击【开始】按钮，开始录制视频；
- ④、暂停：点击【暂停】按钮，暂停录制视频；
- ⑤、停止：点击【停止】按钮，停止录制视频；

灯光界面



①、开：打开对应灯光；

②、关：关闭对应灯光；

空调界面



①、开：打开对应空调；

②、关：关闭对应空调；