

中控操作手册

适用于：T1-T8,T29,CCC课室
更新日期：2023/08/29

系统开机界面



- 1、按**电源键**即可打开所有外接设备（电脑、投影机、投影幕、功放、音响、录播系统等）
- 2、右下角切换系统语言（中文/English）

系统关机界面



按下界面右下角**关闭系统**键后会弹出以上界面

- 1、返回键，则回到操作页面
- 2、确定键，将关闭整个课室多媒体设备

投影操作界面



- 1、按 **Power ON/Power OFF** 开关投影机
- 2、按 **投影幕布上下暂停键**可以升降和暂停投影幕

视频信号源操作界面



- 1、开机信号源默认为**电脑**
- 2、外接笔记本请选择**手提电脑**
- 3、**无线投屏**，选择此功能后连接方式按照大屏上提示，或者查看操作手册

音频信号源操作界面



- 1、**麦克风**可以调节有线麦克风音量大小
- 2、**音乐**可以调节扬声器外放音量大小

电脑开关机控制界面



1、此页面可以单独控制**电脑的开关机**

注意：开关机不能频繁操作

灯光控制界面（此功能仅限于T29课室）



- 1、**灯光全开**，打开所有灯光
- 2、**灯光全关**，关闭所有灯光
- 3、**投影模式**，即关闭投影幕布前灯光

空调控制界面（此功能仅限于T29课室）



- 1、**开机/关机**则空调全开全关
- 2、**空调面板选择**，先选择要控制的空调面板，再对这个面板进行温度及风速调节
- 3、空调温度设置
- 4、空调风速调节（高/中/低）

录播控制界面（录播系统正式启用日期另行通知，此功能仅限于T29课室）



- 1、开启/关闭 录播系统
- 2、开始/停止 录制课程
- 3、暂停 录制课程
- 4、开始/停止 直播

注意：

讲台桌面有文字版中控操作指导

电脑开关机已经集成到中控系统，无需单独操作电脑开关机

中文操作界面仅适用于T29课室的中控操作界面